

⚠ 注意事項

- ・本製品は車種専用設計となっております。適合外車両への取付けや製品の改造は絶対に行わないでください。
- ・製品取付けの際は、本書の要領にしたがって2人以上で作業してください。
- ・また、純正パーツを取外す際は自動車メーカー発行の整備書をご参照ください。
- ・製品の塗装前に車両への仮合せ作業を必ず行ってください。
- ・製品塗装後のクレームや返品は一切お受けできません。
- ・製品取付け後 24 時間以内は両面テープが完全に定着しない為、洗車や水に濡れる事が無いようにしてください。
- ・製品取付け後は定期的に取付け状態の点検を実施してください。

■構成部品

| No. | 部品名称 | 数量 | No. | 部品名称 | 数量 |
|-----|-----------------------------|----|-----|---------------|----|
| ① | フロントアンダースポイラー (FRP/カーボン綾織り) | 1 | ② | タッピングビス M5×15 | 7 |

■取付要領

1. フロントバンパー下図位置の車両ビスを左右1ヶ所取り外す。
2. ①フロントアンダースポイラーをフロントバンパー下面にあて、車両ビスで左右各1ヶ所仮止めしてガムテープなどで固定する。
3. ①フロントアンダースポイラー下面の穴位置に合わせてフロントバンパー下面に穴あけ位置をマーキングする。
4. ①フロントアンダースポイラーを取り外し、フロントバンパー下面のマーキング位置にφ3.5の穴をあける。(7ヶ所)
穴あけ後、穴周囲のバリを除去する。(7ヶ所)
5. ①フロントアンダースポイラーをフロントバンパー下面にあて、車両ビス(左右各1ヶ所)、②タッピングビス(7ヶ所)で仮締めし、取り付け位置および各部の隙を確認して本締めする。

