

⚠ 注意事項

- ・本製品は車種専用設計となっております。適合外車両への取付けや製品の改造は絶対に行わないでください。
- ・製品取付けの際は、本書の要領にしたがって2人以上で作業してください。
- ・また、純正パーツを取外す際は自動車メーカー発行の整備書をご参照ください。
- ・製品の塗装前に車両への仮合せ作業を必ず行ってください。
- ・製品塗装後のクレームや返品は一切お受けできません。
- ・製品取付け後 24 時間以内は両面テープが完全に定着しない為、洗車や水に濡れる事が無いようにしてください。
- ・製品取付け後は定期的に取付け状態の点検を実施してください。

■構成部品

No.	部品名称	数量	No.	部品名称	数量
①	サイドアンダースポイラー (R/L) (FRP/カーボン綾織り)	各1	④	エプトシーラー	1
②	タッピングビス M5×15	12	⑤	PAC プライマー N-200	1
③	両面テープ 1.2×10 3M	2			

■取付要領

- ①サイドアンダースポイラーに③両面テープおよび④エプトシーラーを貼り付ける。その際に貼り付け部を脱脂し、⑤PAC プライマーを塗布する。(下図参照)
- ①サイドアンダースポイラーを車両に合わせ仮あてし、①サイドアンダースポイラー下面の穴位置に合わせて車両下面に穴あけ位置をマーキングする。(左右各 6ヶ所)
- ①サイドアンダースポイラー取り外し、フロントバンパー前面のマーキング位置にφ3.5の穴をあける。(左右各 6ヶ所) 穴あけ後、穴周囲のバリを除去する。(左右各 6ヶ所)
- ①サイドアンダースポイラーに貼り付けた③両面テープの離型紙を一部めくり、表側に折り返す。
- ①サイドアンダースポイラーを車両にあて、②タッピングビス(左右各 6ヶ所)で仮締めし、取り付け位置および各部の隙を確認して両面テープの離型紙を前から後方向に引き抜き圧着する。圧着後、②タッピングビスを本締めする。

